



Quando desligar o disjuntor da esquerda (boia automática) e ligar o da direita a bomba terá que funcionar constantemente. A boia automática será desligada.