

Verificação da continuidade nos condutores de protecção, nas ligações equipotenciais, nas massas e nos elementos condutores.



- 1 **Desligue** o aparelho de corte geral da instalação
- 2 **Selecione** o aparelho de medição para a função de *verificador de continuidade*
- 3 **Ligue** uma ponta de prova no barramento de terra do quadro de entrada
- 4 **Coloque** a outra ponta de prova onde pretende testar a continuidade (tomadas, junções, massas, elementos condutores, entre outros)

