

LIGAÇÕES EXTERNAS

A Central de Segurança incorpora um bloco terminal para ligação a uma Sirene exterior com fios ou a uma unidade telefónica. Este bloco está localizado dentro da Central de Segurança atrás da tampa da frente.

