

			PLANO de MANUTENÇÃO PREVENT
--	--	--	-----------------------------

OPERAÇÕES		Observações	JANEIRO					FEVEREIRO				
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
<b>POSTO DE TRANSFORMAÇÃO</b>												
Medidas de terra	2xA	ohm-serviço/protecção										
Limpeza do PT	2xA	Enviar medidas ao Técnico										
Ensaio de protecções	A	responsável, receber										
Análise do óleo do transformador	A	relatório, convocar o técnico										
Verificação de ferragens	A	engº Artayola										
Verificação de caleiras	S											
Verificação Visual	M											
Colocação de veneno dos ratos	M											
<b>QGBT</b>												
Limpeza junta com o PT												
Limpeza de barramentos	S											
Apertos de porcas e parafusos	S											
Apertos de placas de Bornes	S											
Verificação de sinalizadores	S											
Ensaio de Diferenciais	A											
Confirmação de circuitos	A											
Verificação de protecção e												
encravamento da média com o corte												
geral da baixa												
<b>QUADROS ELÉCTRICOS</b>												
Limpeza de barramentos	S											
Apertos de porcas e parafusos	S											
Apertos de placas de Bornes	S											
Verificação de sinalizadores	S											
Ensaio de Diferenciais	2xA											
Confirmação de circuitos	2xA											
<b>GRUPO GERADOR</b>												

Verificação/execução dos sistemas de:													
1) Lubrificação/refrigeração/admissão/escape/combustível/eléctrico/alternador/baterias/control/protecção/alarme	M												
2) Idem ponto 1 com outras rotinas específicas, mudança de óleo	S	Coincidir com intervenção da MOTOPE											
3) Idem ponto 2 com outras especificidades	A												
Ensaio de funcionamento	Smn	Mínimo 30 minutos											
Carga de Baterias	M												
<b>UPSs</b>													
Manutenção obrigatória	Str	Obrigatório											
Mudar Baterias	4A	Como norma											
By-pass estático e manual													
Autonomia		Se em cada manutenção											
Carga no Ondulador		Smn, uma bateria											
Se houve load off		apresentar tensão baixa,											
Mensagem do tipo de avaria		Mudar											
Se está em autonomia. Só entra em autonomia se falhar rede e gerador													
AVARIA TOTAL													
<b>BATERIAS DAS COMUNICAÇÕES</b>													
Verificação/execução de:													
Limpeza	M	Raridades a preservar											
Electrólito	M												
<b>CALDEIRA A GASOLEO</b>													
Manutenção	M												
Abertura e Limpeza	A	Set/Out											
<b>COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO</b>													
Manutenção	T												
Mudança de óleo		Contacto ISQ Enº Paixão											
<b>ELEVADORES</b>													
Revisão Mensal		Ver os livros											

Ver cabos												
Ver óleo												
Ver licenciamento anual												
<b>TERMOACUMULADORES</b>												
Verificação/execução de:												
Valvula de segurança/dreno/Termostato	M											
Dt(s) de 0°C--->60°C		Registrar o Dt de resposta										
Resistência de isolamento/Válvulas/ tubagens/ferragens/Registo da pressão de água	Str	Posto Médico										
		Relógio para desligar à noite										
		Idem Maquinas de café										
<b>DEPÓSITO DE ÁGUA POTÁVEL</b>												
Verificar:												
Estanquicidade dos depósitos	Smn											
Tubagens	Smn											
Válvulas	Smn											
Hidropressor:												
Pressão	M											
Tubagens/válvulas	M											
Ruídos	M											
<b>ILUMINAÇÃO</b>												

IVA

[illegible]

[illegible]

[illegible]