

NA – Contacto normalmente aberto
(fecha quando o relé É alimentado)
(abre quando o relé NÃO É alimentado)

NF – Contacto normalmente fechado
(abre quando o relé É alimentado)
(fecha quando o relé NÃO É alimentado)

C – Contacto comum
(alimentação dos contactos NA e NF)

